
ZEPRO

Z-LYFTEN PRODUKTION AB

55439

MONTERINGSANVISNING
INSTALLATION INSTRUCTIONS



Monteringssats / Mounting kit 53649

Ford 260, 300, 330, 350, 430 and 460
(no extension)

2008-10-29


Försäljning/Sales/Verkauf
Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM, SWEDEN
Telephone: +46 150 - 489550
Telefax: +46 150 - 489551
E-mail: zepro@zepro.com

Fabrik/Factory/Fabrik
Allévägen 4, 840 73 BISPGÅRDEN, SWEDEN
Telephone: +46 696 - 17200
Telefax: +46 696 - 17244
E-mail: info@zepro.com
Internet: www.zepro.com

Monteringsanvisning / Installation instruction

Art. no 53649

ingående detaljer / included parts




	Pos.	Benämning	Description	Antal/Qty	Art. nr.
	1.	Ramfäste H/V	Bracket R/L	2	53537
P 248	2.	Förstärkning	Reinforcement Plate	2	51829
	3.	Skruv M12x100	Screw M12x100	8	21597
	4.	Mutter M12	Nut M12	8	21980
	5.	Distansrör	Spacer	8	53286

Monteringsanvisning / Installation instruction

Obs!
Om reservhjulet sitter monterat på standardplats, måste detta + anordningen för att hissa och sänka hjulet flyttas. Förslagsvis kan reservhjulet fästas mellan hjulaxlarna på flakets undersida.


NB!
If the spare is installed at standard place must this and the device for lift and lower of the spare be moved. As a suggestion the spare can be fastened between the wheel axle underneath the truck bed.


1) Kontrollera ramfästets passning mot bilen. Om passningen hindras av utstickande flänsar eller bakre ramp måste dessa modifieras, fästet får ej modifieras.
1) Check if the bracket fits against the truck. If the fitting is prevented by flakes or beams must these be modified. Its not allowed to modify the bracket.



2. Montera ramfäste för monteringssats i befintliga hål på lastbils chassit. Medföljande distanser ska monteras genom lastbilens balk. Vid behov borras hålen upp. Distanserna svetsas fast på båda sidor. Svetsning och rostskyddsbehandling utförs enligt Fords påbyggaranvisningar. Använd 4 st M12x100 10.9 (90 Nm) samt en platta (pos 8) mutter, bricka och distans.

2) Install bracket for mounting kit on truck frame in available holes. Install enclosed spacers through the truck frame. In some cases there is a need of drilling up the holes. Weld the spacers at both sides. Welding and rust protecting according to Fords installation instruction. Use 4 pcs. M12x100 10.9 (90 Nm) and 1 pce. plate (pos.8), nut, washer and spacer.






Monteringsanvisning / Installation instruction

3. Vid behov kan en stödplåt* monteras för att förstärka upp hjälpram. Använd 4 st. M10x30 (50 Nm).

3. In some cases a support plate* can be installed to strengthen the sub frame. Use 4 pcs. M10x30 (50 Nm).




* stödplåten ingår ej i standardutrustning. Kan beställas separat på art. nr. 53780

*the support plate is an optional extra-if required please order art. nr. 53780

4. Montera lyft enligt ordinarie anvisning

4. Install tail-lift according to the ordinary installation instructions.



OBS! Vid montering av lyft på lastbilar med korta överhäng är det nödvändigt att göra urskärningar i bakkant av chassi.

NB! When installing tail-lift on trucks with short overhang it is necessary to make cut-outs for the lift arm on the back of the truck frame.

