
ZEPRO

Z-LYFTEN PRODUKTION AB

55836

MONTERINGSANVISNING
INSTALLATION INSTRUCTIONS



Monteringssats / Mounting kit 56784

MB Sprinter 300 series, VW Crafter 30/35

Hjulbas / Wheel base = 3250mm

(Enkel och Dubbelhytt / Single and double cab)

2007-09-17


Försäljning/Sales/Verkauf
Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN
Telephone: +46 150 - 489550
Telefax: +46 150 - 489551
E-mail: zepro@zepro.com

Fabrik/Factory/Fabrik
Allévägen 4, 840 73 BISPGÅRDEN, SWEDEN
Telephone: +46 696 - 17200
Telefax: +46 696 - 17244
E-mail: info@zepro.com
Internet: www.zepro.com

Monteringsanvisning / Installation instruction

Art. no 53932

Ingående detaljer / included parts





	Pos.	Benämning	Description	Antal/Qty	Art. nr.
	1.	Ramfäste	Bracket	2	56783
P259	2.	Mutter M12	Nut M12	8	21980
	3.	Skruv M12x110	Screw M12x110	8	22304
	4.	Förstärkning insida	Reinforcement plate	2	53925
	5.	Skruv M10x90	Screw M10x90	2	22305
	6.	Distansrör	Spacer	2	63242
	7	Bricka	Washer	2	20184
	8.	Mutter M10	Nut M10	2	20170

Monteringsanvisning / Installation instruction

1) Gör uttag i bakre plåt och montera ramfäste för monteringssats på lastbilschassi i befintliga hål. Använd 4 st. M12x110 (90 Nm) samt 1 st. förstärkningsplåt.


1) Make cut-outs on the trucks rear plate and install bracket for mounting kit in available holes. Use 4 pcs. M12x110 (90 Nm) and 1 pce. reinforcement plate.





1.1) Borra upp hålet på bilramens insida till Ø15mm, så att distansen kan gå igenom. Använd 1st. M10x90 (50 Nm), mutter, bricka samt en distans.


1.1) Enlarge the hole on the inside of the truck frame to Ø15mm so the distance can go through. Use 1 pce. M10x90 (50 Nm), nut , washer and a spacer.



Monteringsanvisning / Installation instruction

3. Montera lyft enligt ordinarie anvisning
(se kapitel 5).

3. Install tail-lift according to the ordinary installation instructions. (see chapter 5).



OBS! Vid montering av lyft på lastbilar med korta överhäng är det nödvändigt att göra urskärningar i bakkant av chassi (se kapitel 16.2 i ordinarie monteringsanvisning).

NB! When installing tail-lift on trucks with short overhang it is necessary to make cut-outs for the lift arm on the back of the truck frame (see chapter 16.2 in ordinary installation instruction).

