

Serviceprotokoll XL-Service Inkl. byte av detaljer i Servicekit



Kund:		Fordon:	
		Reg.nr:	
Lyftmodell:		Tillv.nr:	
K=Kontroll B=Byte S=Smörjning * om lyften har den utrustningen, **om servicekitet innehåller detaljen			
Anmärkning OK ↓	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Servicepunkter	Information	Se instruktioner för resp. lyftmodell
	Mekanik (Visuell kontroll av ev. sprickor och / eller skador)		IE-0110
K	1.1 Ramfäste	Ev. sprickor, skador, åtdrag. moment	IE-0105 / IE-0104
K	1.2 Infästningsrör (stomme)	Ev. sprickor, skador, dräneringshål	IE-0105
K	1.3 Lyftarm	Ev. sprickor, skador	IE-0105
K	1.4 Lyftbrygga	Ev. sprickor, skador	IE-0105
K	1.5 Underkörningsskydd	Ev. sprickor, skador, åtdrag. moment	IE-0105 / IE-0104
K	1.6 Cylindrar	Ev. sprickor, skador, damasker	IE-0105
B	1.7 Stödhjul*	Bytes i samband med kontroll ledaxlar	
K	1.8 Ledaxlar, lagringar (alla)	Slitage, åtdrag. moment	IE-0105 / IE-0104
K	1.9 Slädsystem*	Ev. sprickor, skador åtdrag. moment, samt funktionskontroll	IE-0105 / IE-0104
S	1.10 Smörjning	Alla smörjpunkter	IE-0101
K	1.11 Tätningar mot påbyggnad*	Funktion, kondition	IE-0106
	Kontroller (ordningsföljd) i samband med oljebyte (Visuell kontroll av oljeläckage på hela hydraulsystemet)		IE-0109
K	2.1 Huvudsäkring	Renhet, kontaktytor kontroll vid oljebyte.	IE-0103
B	2.2 Hydraulolja	Olja, sugsil, o-ring tank, o-ringar ventilsystem**	IE-0102
B	2.3 Oljefilter*	Byts vid XL-Service. Vart tredje år.**	IE-0102
B	2.4 Hydraulslangar	Byt även medföljande gummiståbrickor**	IE-0104
B	2.5 Solenoid	Bytes i samband med oljebyte	
B	2.6 Tanklock	Bytes i samband med oljebyte	
K	2.7 Systemets täthet	Hydr.koppl. agg+tank, cyl. åtdrag.moment	IE-0104
K	2.8 Överströmningsventil	Öppnas vid körning mot anslag ev. påbyggnad	IE-0108
K	2.9 Hastighet lyft, sänk och vipp	Att lyften hastighet ligger inom rätt intervall	IE-0111
	El. utrustning (Kontroll av samtliga punkters kablage och kontaktytor)		
K	3.1 Huvudströmkabel, jordkabel	Slitage, fastsättning, kontaktytor	IE-0103
K	3.2 Manöverdon	Alla funktioner alla manöverdon	IE-0103
K	3.3 Kopplingsbox för manöverdon	Täthet, renhet	IE-0103
B	3.4 Kretskort**, Relä**	Funktion, anslutningar, slitage **Bytes om det ingår i servicekitet	IE-0103
K	3.5 Larm för öppen brygga	Att lampan lyser vid öppen brygga	IE-0103
K	3.6 Batterispänning, fordon och lyft inaktiv	Differans mellan batteri och agg. (ej mer än 6%)	IE-0103
K	3.7 Hyttbrytare*	Funktionskontroll	IE-0103
	Skyltar, dekaler (Visuell kontroll av funktion och tydbarhet)		
B	4.1 Varningsflaggor, -tejp	Flaggor och hållare Bytes	IE-0107
K	4.2 Belastningsdiagram	1st på bryggan, 1st utvändigt manöverdon	IE-0107
K	4.3 Arbetsområde	Dekal på brygga	IE-0107
K	4.4 Instruktion manöverdon	Utvändigt manöverdon	IE-0107
K	4.5 Typskylt	Att den sitter fast och är TYDBAR	IE-0107

Obs! Om Anmärkning är i bockad för någon av servicepunkterna, fyll i åtgärd nedan.

Service kontroll.
(markera i rutan om åtgärder utförts för resp. servicepunkt.)

Servicepunkt	Anmärkning / Åtgärd

Kontroll utförd:	Åtgärd utförd:
Signatur.....	Signatur.....
Datum.....	Datum.....
Firmastämpel	Firmastämpel