Serviceprotokoll L-Service (årlig)

Kund:	Fordon:
	Reg.nr:
Lyftmodell:	Tillv.nr:
K=Kontroll B=Byte S=Smörjning * om lyften har den utrustningen	

Anmärkning ☑ / OK			Servicepunkter	Information	Se instruktioner för resp. lyftmodell
			Mekanik (Visuell kontroll av ev. sprickor och / eller skador)		**IE-0110**
K			1.1 Ramfäste	Ev. sprickor, skador, åtdragn. moment	IE-0105 / IE-0104
K			1.2 Infästningsrör (stomme)	Ev. sprickor, skador, dräneringshål*	IE-0105
K			1.3 Lyftarm	Ev. sprickor, skador	IE-0105
K			1.4 Lyftbrygga	Ev. sprickor, skador	IE-0105
K			1.5 Underkörningsskydd	Ev. sprickor, skador, åtdragn. moment	IE-0105 / IE-0104
K			1.6 Cylindrar	Ev. sprickor, skador, damasker*	IE-0105
K			1.7 Ledaxlar, lagringar (alla)	Slitage, åtdragn. moment	IE-0105 / IE-0104
K			1.8 Slädsystem*	Ev. sprickor, skador åtdragn.moment, samt funktionskontroll	IE-0105 / IE-0104
S			1.9 Smörjning	Alla smörjpunkter	IE-0101
K			1.10 Tätningar mot påbyggnad*	Funktion, kondition	IE-0106
			Hydraulik (ordningsföljd) i samband med oljebyte (Visuell kontroll av olje-läckage på hela hydraulsystemet)		**IE-0109**
K			2.1 Huvudsäkring	Renhet, kontaktytor	IE-0103
B			2.2 Hydraulolja	Obs! Endast vid XL-Service OM filter finns	IE-0102
			2.3 Oljefilter*	Byts vid XL-Service, Vart tredje år	IE-0102
K			2.4 Hydraulslangar	Oljeläckage, slitage, fri rörelse	IE-0104
K			2.5 Systemets täthet	Hydr.koppl. agg+tank, cyl. åtdragn.moment	IE-0104
K			2.6 Överströmningsventil	Öppnas vid körning mot anslag ev. påbyggnad	IE-0108
K			2.7 Hastighet lyft, sänk och vipp	Att lyften hastighet ligger inom rätt intervall	IE-0111
			El. utrustning (Kontroll av samtliga punkters kablage och kontaktytor)		
K			3.1 Huvudströmkabel, jordkabel	Slitage, fastsättning, kontaktytor	IE-0103
K			3.2 Manöverdon, lyftens funktioner	Alla funktioner alla manöverdon	IE-0103
K			3.3 Kopplingsbox för manöverdon	Täthet, renhet	IE-0103
K			3.4 Kretskort	Funktion, anslutningar, slitage	IE-0103
K			3.5 Larm för öppen brygga	Att lampan lyser vid öppen brygga	IE-0103
K			3.6 Batterisspänning, fordon och lyft inaktiv	Differans mellan batteri och agg. (ej mer än 6%)	IE-0103
K			3.7 Hyttbrytare*	Funktionskontroll	IE-0103
			Skyltar, dekaler (Visuell kontroll av funktion och tydbarhet)		
K			4.1 Varningsflaggor, -tejp	2st på bryggan, bryggkant	IE-0107
K			4.2 Belastningsdiagram	1st på bryggan, 1st utvändigt manöverdon	IE-0107
K			4.3 Arbetsområde	Dekal på brygga	IE-0107
K			4.4 Instruktion manöverdon	Utvändigt manöverdon	IE-0107
K			4.5 Typskylt	Att den sitter fast och är TYDBAR	IE-0107

Obs! Om Anmärkning är i bockad för någon av servicepunkterna, fyll i åtgärd nedan.

Service kontroll.
(markera i rutan om åtgärder utförts för resp. servicepunkt.)

Service-punkt	Anmärkning / Åtgärd

Kontroll utförd:

Signatur.....

Datum.....

Firmastämpel

Åtgärd utförd:

Signatur.....

Datum.....

Firmastämpel