

Instrucciones de montaje

Elevador trasero

ZN 2500-130

ZN 2500-150

ZEPRO

Tel.: +46 (0)10-459 05 00

E-mail: zeprotech@hiab.com | zepro.com

77704TL

2024-10-17



Contenido

1	Información importante	5
1.1	¡Atención!	5
1.2	Soporte técnico	5
1.3	Identificación	6
1.4	Marcado CE	6
1.5	Autorización del producto	6
1.6	Aceite hidráulico	6
1.7	Garantía	6
1.8	Pintado	7
1.9	Mantenimiento de la batería	7
2	Reglas de seguridad	8
2.1	Piezas móviles - libre circulación	8
2.2	Prohibida la conexión de equipos ajenos	8
2.3	Montaje	8
3	Antes del montaje	9
3.1	Requisitos para el bastidor del vehículo	9
3.2	Medidas reglamentarias	9
3.3	Cálculo de las medidas de incorporación	11
3.4	Medidas de incorporación ZN 2500 - 150	12
3.5	Medidas de incorporación ZN 2500 - 130	12
3.6	Cavidades en la barra trasera	14
3.7	Ajuste de los soportes del chasis	15
3.8	Conexión temporal	16
3.9	Equipar el elevador trasero	19
4	Montaje	21
4.1	Soporte del chasis	21
4.2	Estructura del elevador el tráiler	22
4.3	Estructura del elevador el camión	25
4.4	Puente de elevación	28
4.5	Topes de los brazos	33
4.6	Listón de sellado (horizontal)	33
4.7	Listón de sellado (vertical)	33
4.8	Protección contra el empotramiento	34
4.9	Purga de aire de los cilindros	35
4.10	Velocidad de basculamiento de la plataforma	35
4.11	Sensor de ángulo/Inclinómetro	36
4.12	Dispositivo de mando	38
5	Tendido del cableado	42
5.1	Generalidades	42
5.2	Consumo de energía máximo - sección mínima recomendada	43
5.3	Cable de alimentación principal, cable de conexión a tierra, fusible principal e interruptor principal	44
5.4	Cable de alimentación del dispositivo de mando	46
5.5	Alarma de plataforma abierta	46
5.6	Dispositivo de mando con el pie/Luces de aviso	46

- 6 Conexión 47**
 - 6.1 Pasacables 47
 - 6.2 Conexión..... 48
- 7 Establecimiento de la tensión del elevador trasero 56**
- 8 Diagramas eléctricos e hidráulicos 57**
 - 8.1 ZN 2500-130/150 MA 57
 - 8.2 Z 2500 MA Autotilt IFM (TLC-B1) 58
 - 8.3 ZN 2500-130/150 MA con basculamiento eléctrico automático 59
 - 8.4 Z 2500 MA Autotilt IFM (ZePRO1) 60
 - 8.5 ZN 2500-130/150 DA 61
- 9 Lubricación y control del nivel de aceite 62**
 - 9.1 Lubricación 62
 - 9.2 Control del nivel de aceite 62
- 10 Marcado..... 63**
 - 10.1 Diagrama de carga 64
 - 10.2 Placa de características 65
 - 10.3 Zona de trabajo 65
 - 10.4 Cinta de advertencia 65
 - 10.5 Etiqueta de manejo 66
 - 10.6 Zona de peligro 68
 - 10.7 Banderas de advertencia 68
- 11 Prueba y verificación 69**
 - 11.1 Carga de prueba estática 69
 - 11.2 Carga de prueba dinámica..... 70
 - 11.3 Prueba de las funciones de seguridad 70
- 12 Datos técnicos 71**
 - 12.1 Pesos 71

1 Información importante

1.1 ¡Atención!

En las instrucciones de montaje aparecen las siguientes «señales de aviso» cuyo objetivo es llamarle la atención sobre situaciones que pueden provocar problemas, peligros, lesiones y/o daños al producto, etc.

⚠ ¡ADVERTENCIA!
 ADVERTENCIA indica un posible riesgo, que, si se pasa por alto, puede desembocar en lesiones graves y potencialmente mortales.

⚠ ¡PRECAUCIÓN!
 PRECAUCIÓN indica un posible riesgo, que, si se pasa por alto, puede desembocar en lesiones leves.

¡IMPORTANTE!
 IMPORTANTE indica un riesgo de daños en el equipo.

¡NOTA!

NOTA indica información adicional que puede facilitar la comprensión o la realización de una fase determinada.

1.2 Soporte técnico

En caso de precisar asistencia técnica, ponerse en contacto con ZEPRO. Tel.: +46 (0)10-459 05 04, Correo electrónico: zeprotech@hiab.com.

Tener siempre a mano el número de producción del elevador trasero para asegurarse de recibir la información correcta. El número de producción viene indicado en la placa de características situada en la estructura del elevador trasero.



Figura 1. Placa de características

1.8 Pintado

¡IMPORTANTE!

El vástago del pistón y la culata no deben pintarse. Ello puede dañar las juntas del cilindro, entre otras cosas. Los protectores, las mangueras hidráulicas y los cables no deben ser pintados, dado que el disolvente en la pintura puede dañar las mangueras/los cables y afectar su durabilidad.




Figura 2. Vástago del pistón, culata y protectores




Figura 3. Mangueras hidráulicas




Figura 4. Cables

1.9 Mantenimiento de la batería

Si va a almacenarse el elevador durante más de 1 semana, se recomienda desconectarlo de la batería mediante el interruptor principal o liberando el fusible principal del elevador, con el fin de reducir el riesgo de descarga de la batería. El tiempo que el vehículo puede ser almacenado sin que el nivel de carga de la batería sea demasiado bajo depende de la condición de la batería, el nivel de carga antes de su almacenamiento, y de la cantidad de corriente que otros componentes del vehículo consuman de la batería. Tras un período de almacenamiento, se debe cargar siempre al máximo la batería antes de utilizar el elevador.

Durante el montaje del elevador y los trabajos de mantenimiento y reparación —cuando el elevador funciona varias veces sin poner en marcha ni utilizar el vehículo—, debe utilizarse el cargador de batería entre las operaciones para mantener el nivel de carga de la batería.

¡IMPORTANTE!

El cargador de batería no debe estar conectado durante el funcionamiento del elevador. Riesgo de daños materiales.

2 Reglas de seguridad

2.1 Piezas móviles - libre circulación

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Al efectuar el control final*, cerciorarse siempre de que exista suficiente espacio para el funcionamiento de los cilindros. Existe el riesgo de colisión entre el cilindro y lo siguiente: el sobrechasis, el chasis del camión, la barra para las luces traseras (matrícula) y el soporte del chasis del elevador (en levadizos cortos).

*El control final se debe hacer con la plataforma en la caja e inclinada 10°. En ese caso, el espacio libre hasta la parte más próxima del cilindro deberá ser de 40 mm.




Figura 5. El espacio libre hasta la parte más próxima del cilindro deberá ser de al menos 40 mm

⚠ ¡ADVERTENCIA!

La plataforma no debe inclinarse hacia abajo más de 10° desde la posición horizontal.




Figura 6. La plataforma no debe inclinarse hacia abajo más de 10° desde la posición horizontal.

2.2 Prohibida la conexión de equipos ajenos

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Está prohibido conectar equipos ajenos (tanto eléctrica como hidráulicamente) a los elevadores traseros de ZEPRO. La conexión de equipos ajenos puede interferir con el sistema del elevador y sus funciones de seguridad. Riesgo de daños materiales y personales. Si es necesario instalar otros equipos, comprobar las instrucciones de montaje del fabricante del vehículo y utilizar las posibilidades de conexión del mismo.

2.3 Montaje

⚠ ¡ADVERTENCIA!

No se permite un montaje en el que la plataforma no llegue a nivel del suelo.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Los elevadores traseros de ZEPRO solo están homologados para el montaje con los kits de montaje de ZEPRO.

¡IMPORTANTE!

Todos los pares de apriete especificados se aplican cuando se utilizan llaves dinamométricas o llaves de impacto/destornilladores con control del par. Distribución máx. del par $\pm 5\%$.

3 Antes del montaje

3.1 Requisitos para el bastidor del vehículo

Para cumplir las normas de protección contra el empotramiento aplicables, se establecen requisitos para el bastidor del vehículo en el que está montado el elevador trasero.

El momento de inercia en una sección transversal del larguero actual (excluido cualquier bastidor de soporte) no podrá ser inferior a 937 cm^4 . Por lo tanto, la sección transversal del larguero deberá tener al menos unas dimensiones de $220 \times 70 \times 4 \text{ mm}$, correspondientes a un momento de inercia superficial mínimo de 937 cm^4 alrededor del eje X. Véase Figura 7. En caso de duda, contactar con ZEPRO para obtener asistencia.




Figura 7. Sección transversal del larguero del chasis del vehículo

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Las dimensiones indicadas anteriormente se refieren al mínimo permitido para el montaje de protección contra el empotramiento. La mayoría de las veces, los requisitos de resistencia para el montaje del elevador trasero suelen requerir unas dimensiones más grandes..

3.2 Medidas reglamentarias

Distancia entre la barra y el suelo con el vehículo sin carga:

- Máx. 450 mm para vehículos con suspensión neumática.
- Máx. 500 mm para vehículos con suspensión convencional.

Si el ángulo de salida con el ajuste anterior es inferior a 8° , la distancia entre la barra y el suelo con el vehículo sin carga puede aumentar hasta que el ángulo sea de 8° , pero a un máx. de 550 mm.

Distancia horizontal desde la parte más externa de la plataforma a la protección contra el empotramiento:
Máx. 300 mm.

Véase Figura 8.

¡NOTA!

La protección contra el empotramiento se puede colocar más atrás y más abajo.




Figura 8. Medidas reglamentarias

Distancia horizontal desde el borde exterior de la barra a la parte exterior de la rueda: Máx. 100 mm.
Véase Figura 9.




Figura 9. Medidas reglamentarias

La distancia lateral entre la protección contra el empotramiento y las piezas móviles del elevador trasero no debe ser mayor de 25 mm. Véase .
Las piezas de la protección contra el empotramiento deben tener una superficie real de 350 cm² como mínimo. Véase Figura 10




Figura 10. Medidas reglamentarias

3.3 Cálculo de las medidas de incorporación

Para facilitar los trabajos de montaje, es conveniente calcular y establecer de antemano las medidas necesarias. Primero, determinar la medida C y luego leer las otras medidas en la tabla vigente. Debe procurarse colocar el elevador lo más alto posible dentro de las medidas C indicadas en la tabla. La altura de los soportes del chasis se puede ajustar en dos alturas diferentes, lo que influye en la medida C, véase la sección "3.7 Ajuste de los soportes del chasis" en la página 15.

3.3.1 Medida C

La medida C es la distancia entre el lado superior de la estructura del elevador y el nivel de la plataforma. Esta medida determina el espacio que requiere el elevador debajo de la caja (medida D) y el espacio intermedio que queda entre los brazos primeros, en la posición superior, y el nivel de la plataforma (medida A).

3.3.2 Medida C

La medida D es el espacio que requiere el elevador, medido desde el borde trasero de la caja hasta el borde delantero de la estructura del elevador (en la dirección del vehículo). Una vez que se ha establecido la medida C, se puede obtener la medida D a través de la tabla.

3.3.3 Medida A

La medida A es el espacio previsto en el montaje para la barra trasera, es decir el espacio que queda entre el brazo primero y la plataforma, con el elevador en posición retraída. La medida A depende de la medida C

3.3.4 Medida H

La medida H es la altura del suelo (sin carga) al nivel de la plataforma. La medida H no debe ser mayor que la altura de elevación máxima del elevador. El puente del elevador siempre debe poder llegar al nivel del suelo.

3.4 Medidas de incorporación ZN 2500 - 150




Figura 11. Medidas de incorporación ZN 2500 - 150

3.5 Medidas de incorporación ZN 2500 - 130




Figura 12. Medidas de incorporación ZN 2500 - 130




Figura 13. Medidas de incorporación




Figura 14. Medidas de incorporación

¡NOTA!

¡La protección contra empotramiento está incluida en la longitud total del vehículo!

3.6 Cavidades en la barra trasera

A menudo, es necesario hacer rebajes en la barra trasera para que los brazos del puente tengan lugar cuando este último se encuentre en su posición más elevada. El tamaño de las cavidades es determinado por la medida de incorporación "A" calculada, véase la figura a continuación.

1. Medir y hacer marcas en la barra trasera que indiquen dónde se realizarán las cavidades y qué profundidad tendrán. Las dos cavidades deben situarse en el centro de la barra trasera, es decir que deben quedar a la misma distancia del centro de dicha barra.
2. Cortar las cavidades de acuerdo con las marcas realizadas.
3. Pulir las posibles rebabas y bordes afilados.




Figura 15. Cavidades en la barra trasera

3.7 Ajuste de los soportes del chasis

La altura de los soportes del chasis se puede ajustar en dos posiciones diferentes. Esto afecta la medida entre la estructura del elevador y el chasis (202 mm y 242 mm respectivamente). Tener esto en cuenta al calcular la medida C. Los soportes también pueden montarse en distintas posiciones según la anchura del chasis, véase la descripción más abajo.

3.7.1 Ajuste

1. Aflojar los 8 tornillos con tuercas que sostienen unidas las dos partes de la estructura, véase la figura siguiente.
2. Montar las dos partes de los soportes en la posición deseada con los 8 tornillos y tuercas.

¡IMPORTANTE!

Al montar en un chasis de 1300 mm de anchura o más ancho, montar la parte inferior en el lado interior (B) de la parte superior, véase la figura siguiente. Al montar en un chasis con una anchura inferior a 1300 mm, montar la parte inferior en el lado exterior (A) de la parte superior, véase la figura siguiente.


3. Apretar los tornillos con una llave dinamométrica. **Par de apriete: 180 Nm.**




¡ADVERTENCIA!

Las partes deben montarse siempre con ocho tornillos, dos en la hilera de agujeros delantera y tres en la hilera de agujeros central y trasera, respectivamente.

Posición de montaje 1



Posición de montaje 2



Anchura del chasis




Figura 16. Ajuste de los soportes del chasis

3.8 Conexión temporal

Al montar el elevador, a veces es necesario ejecutar sus funciones para modificar las posiciones de los cilindros y de los brazos de elevación. Conecte temporalmente el elevador para poder ejecutar las funciones.

1. Si el dispositivo de mando no está conectado, conecte un dispositivo de mando adecuado a Ctrl 1/ C1, véase el apartado 3.8.2/3.8.3.
2. Conecte el cable de alimentación principal del elevador trasero a la batería de +12/24 V.
3. Conecte el cable de conexión a tierra (GND) del elevador trasero al terminal negativo de la batería.
- 4a. En un elevador con el disyuntor de la cabina (CS) acoplado, asegúrese de que esté en la posición de encendido (ON)
- 4b. En un elevador sin el disyuntor de la cabina (CS) acoplado, siga el procedimiento correspondiente.

Tarjeta del relé TLC-B1:

Al realizar la operación, conecte el cable (brida) entre la conexión libre de la fuente de alimentación de corriente (+) y el CS en la tarjeta del relé para simular que el interruptor de CS está encendido. Desmonte el cable inmediatamente después de finalizar la operación.

Placa de control ZePRO1:

Al realizar la operación, conecte el cable (brida) entre el CSPWR y el CS en la tarjeta de control para simular que el conmutador del CS está encendido. Desmonte el cable inmediatamente después de finalizar la operación.

⚠ ¡ADVERTENCIA!
 Proceda con mucho cuidado al ejecutar las funciones del elevador y asegúrese de que nada quede aprisionado. Riesgo de lesiones personales y daños materiales.




Figura 17. Conexión temporal

3.8.1 Mantenimiento de la batería




Durante el montaje del elevador, cuando el elevador funciona varias veces, debe utilizarse el cargador de la batería entre las operaciones para mantener el nivel de carga de la batería.

¡IMPORTANTE!
 El cargador de la batería no debe estar conectado durante el manejo del elevador. Riesgo de daños materiales.


3.8.2 Conexión de los dispositivos de mando a la tarjeta del relé TLC-B1

A continuación se presentan la conexión de las luces de aviso y los modelos más comunes de dispositivos de mando (CD (Control Device)). Los modelos de dispositivo de mando varían según el modelo del elevador, la configuración y el mercado.

⚠ ¡ADVERTENCIA!
 Asegurarse de que la tarjeta del relé no esté energizada antes de realizar la conexión. No está permitido conectar más de un dispositivo de mando en cada conexión. Riesgo de daños materiales.



* solamente disponible en dispositivos de mando con calentamiento




Al conectar las luces de advertencia:
 Circuito entre S3 - S3+

3.8.3 Conexión de los dispositivos de mando a la tarjeta de control ZePRO1

A continuación se presentan los modelos más comunes de dispositivos de mando (CD (Control Device)). Los modelos de dispositivo de mando varían según el modelo del elevador, la configuración y el mercado.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Asegurarse de que la tarjeta de control no esté energizada antes de realizar la conexión. No está permitido conectar más de un dispositivo de mando en cada conexión. Riesgo de daños materiales.



* solamente disponible en dispositivos de mando con calentamiento

3.9 Equipar el elevador trasero

1. Colocar la estructura del elevador en la superficie debajo del chasis del vehículo.
2. Quitar la tapa protectora, montada con un tirante de goma, véase Figura 18.
3. Desplegar la tarjeta de control/tarjeta del relé (B) y aflojar el cableado del conector de la unidad hidráulica, véanse Figura 19 y Figura 20.
4. Liberar el grupo hidráulico, para ello aflojar la tuerca de mariposa y el tornillo correspondiente (C), véase Figura 21 y retirar el grupo hidráulico hasta que la tapa del depósito sea accesible, véase Figura 22.

⚠ ¡PRECAUCIÓN!
 Asegurarse de que ningún cable quede aprisionado o se dañe de alguna otra manera al desplegar o desmontar la tarjeta de control/tarjeta del relé. No retirar el grupo hidráulico más de lo necesario, prestar atención a no retirarlo completamente de la estructura porque puede presentarse el riesgo de daños personales y al equipo.




Figura 18. Quitar la tapa protectora




Figura 19. Mando de liberación




Figura 20. Conector




Figura 21. Liberación del grupo hidráulico

- 5. Compruebe si el depósito de aceite hidráulico está equipado con un tapón de transporte bien ajustado. En ese caso, sustitúyalo por un tapón normal del depósito que se incluye en estos casos.




Figura 22. Si corresponde, reemplazar el tapón de transporte por el tapón de depósito ordinario.




Figura 23. Grupo hidráulico y tarjeta de relé

4 Montaje

¡IMPORTANTE!

Véanse también las instrucciones de montaje del fabricante del trailer y el manual del operador de Zepro antes de la instalación.



¡ADVERTENCIA!

Los elevadores traseros de Zepro solo están homologados para el montaje con los kits de montaje de Zepro.

4.1 Soporte del chasis

1. Colocar los soportes del chasis en la estructura del elevador.
2. Adaptar la distancia entre los soportes según la anchura del chasis y centrar la estructura de modo que la distancia desde extremo de la estructura hasta el soporte sea igual en el lado izquierdo y en el lado derecho de la estructura.
3. Montar la grapa en el lado trasero del soporte del chasis, utilizando las arandelas y tuercas correspondientes.
4. Apretar los tornillos con una llave dinamométrica. **Par de apriete: 260 Nm.**




Figura 24. Montaje de soporte del chasis

4.2 Estructura del elevador el tráiler

¡IMPORTANTE!

En caso que no se pueda montar con un accesorio de montaje debido a, por ejemplo, dispositivos de bloqueo, vaya directamente al apartado 3.

1. Medir y marcar el punto central en la barra trasera del tráiler. Véase la Figura 25.
2. Atornillar o soldar por puntos el accesorio de montaje (nº de ref. 78183TL) en la barra trasera, de modo que cada punto central coincida. Véase la Figura 27.
3. Colocar la estructura del elevador debajo del chasis del tráiler.
4. Conectar temporalmente la tarjeta de control para poder operar las funciones del elevador, véase el capítulo "3.8 Conexión temporal" en la página 16.
5. Mover los brazos primeros a la posición más alta.
6. Montar los brazos primeros en los ojetes del accesorio. Utilizar la posición A si el puente está equipado con protector, de lo contrario usar la posición B. Ver Figura 26. Usar los pernos de pivote comunes del puente de acero. En caso que no se pueda montar con un accesorio de montaje, medir la distancia correspondiente entre el brazo primero y la plataforma, ver Figura 26.




Figura 25. Medir y marcar el punto central en la barra trasera del tráiler




Figura 26. Opciones de montaje, accesorio de montaje




Figura 27. Atornillar o soldar por puntos el accesorio de montaje en la barra trasera

7. Montar los brazos primeros en las orejetas del accesorio. Usar los pernos de pivote comunes del puente de acero.
8. La estructura del elevador debe colocarse lo más alta posible dentro de las medidas C indicadas. Ajustar la estructura a la altura ideal debajo del chasis. Utilice el embalaje del elevador y una carretilla. Si es necesario, se puede ajustar la altura de los soportes montando su parte superior e inferior en el patrón de agujeros alternativo. Véase la sección "3.7 Ajuste de los soportes del chasis" en la página 15. Si es necesario, ajustar el ángulo de los brazos conduciendo el elevador con cuidado.
9. Montar la estructura del elevador contra el chasis del trailer utilizando las mordazas. Véase la figura siguiente. Apretar los tornillos con una llave dinamométrica. **Par de apriete: 180 Nm.**

¡IMPORTANTE!

No se permite la soldadura de los soportes del chasis.

No desplazar el elevador contra el tope de los brazos o con el puente montado hasta que todos los tornillos estén apretados contra el chasis.

No cargar el elevador antes de apretar todos los tornillos.

**¡ADVERTENCIA!**

Las placas de fricción son una parte importante de la protección contra empotramiento y, por lo tanto, siempre deben estar montadas entre los soportes y los largueros del vehículo.




Figura 28. Montar la estructura del elevador contra el chasis del trailer utilizando las mordazas

10. Si es necesario, se puede ajustar la altura de los soportes instalando placas de extensión.




Figura 29. Placas de extensión (55621TL)

4.3 Estructura del elevador el camión

1. Medir y marcar el punto central en la barra trasera del vehículo. Véase la Figura 30.
2. Atornillar o soldar por puntos el accesorio de montaje en la barra trasera, de modo que cada punto central coincida.
3. Colocar la estructura del elevador debajo del chasis del vehículo.
4. Conectar temporalmente la tarjeta de control para poder operar las funciones del elevador, véase el capítulo "3.8 Conexión temporal" en la página 16.
5. Mover los brazos primeros a la posición más alta.
6. Montar los brazos primeros en los ojetes del accesorio. Utilizar la posición A si el puente está equipado con protector, de lo contrario usar la posición B. Ver Figura 31. Usar los pernos de pivote comunes del puente de acero. En caso que no se pueda montar con un accesorio de montaje, medir la distancia correspondiente entre el brazo primero y la plataforma, ver Figura 31.
7. La estructura del elevador debe colocarse lo más alta posible dentro de las medidas C indicadas. Ajustar la estructura a la altura ideal debajo del chasis. Utilice el embalaje del elevador y una carretilla, Véase la Figura 32.
La estructura debe colocarse paralelamente al suelo de la carrocería y no debe quedar apoyada contra el chasis del vehículo, debe existir una holgura de algunos milímetros. Si es necesario, ajustar el ángulo de los brazos conduciendo el elevador con cuidado.
8. Montar los soportes en la estructura del elevador de modo que su apertura quede dirigida hacia el frente del vehículo y ajustar su posición en la estructura para que estén en contacto con el chasis del vehículo.
9. Montar el perfil en U con las tuercas y arandelas correspondientes, sin apretar. Apretar las tuercas alternativamente hasta que el perfil en U quede recto contra la estructura, véase Figura 33.




Figura 30. Medir y marcar el punto central en la barra trasera del vehículo. Atornillar o soldar por puntos el accesorio de montaje en la barra trasera.




Figura 31. Opciones de montaje, accesorio de montaje




Figura 32. Utilice el embalaje del elevador y una carretilla,




Figura 33. Montar el perfil en U con las tuercas y arandelas correspondientes

Para el montaje en el chasis con agujeros previamente perforados, ir directamente al punto 16.

10. Para el montaje sobre un chasis sin agujeros pre-perforados, montar primero con un tornillo en los agujeros alargados de los soportes. Hacer una marca en el chasis del vehículo, en el centro de los agujeros alargados de los soportes, y después perforar agujeros de Ø14 mm en el chasis, véase Figura 35.
11. Atornillar los soportes en el exterior del chasis del vehículo. Usar tornillos M14x45 y montar la arandela y la tuerca correspondientes en el interior del chasis del vehículo. Montar los pernos sin apretar.
12. Comprobar y reajustar la posición del elevador. Después apretar los tornillos con una llave dinamométrica.
Par de apriete: 120 Nm.
13. Apretar las tuercas que sujetan los perfiles en U con una llave dinamométrica.
Par de apriete: 280 Nm.
14. Hacer agujeros en el chasis del vehículo para los tornillos de fijación, Ø14 mm. Perforar los agujeros exteriores de cada soporte. Usar tornillos M14x45 y montar la arandela y la tuerca correspondientes en el interior del chasis del vehículo. El montaje debe hacerse por lo menos con 6 tornillos en los agujeros exteriores. Esto no incluye el perno que se montó primero en el agujero alargado. Si es necesario, ahora se lo puede trasladar a uno de los agujeros exteriores, véase la figura. Después apretar los tornillos con una llave dinamométrica.
Par de apriete: 120 Nm.

¡NOTA!

No se permite la soldadura de los soportes del chasis.

No desplazar el elevador contra el tope de los brazos o con el puente montado hasta que todos los tornillos estén apretados contra el chasis.

No cargar el elevador hasta que:

- se haya montado el número adecuado de tornillos y estos se hayan apretado.
- esté montada la carrocería para reforzar el chasis del camión.

15. Desmontar el accesorio de montaje.




Figura 34. El soporte del chasis requiere como mínimo un espacio de 35 mm entre el chasis del vehículo y la estructura del elevador




Figura 35. Montar el soporte del chasis con 6 tornillos M14x45 10.9 como mínimo

Para montar en un chasis con agujeros previamente perforados

16. Atornillar los soportes en el exterior del chasis del vehículo. Montar en los agujeros alargados con un mínimo de 6 tornillos. Usar tornillos M14 adecuados (resistencia equivalente a M14 10.9 o superior) y montar la arandela y la tuerca correspondientes en el interior del chasis del vehículo. Montar los pernos sin apretar. Véase Figura 36.
17. Comprobar y reajustar la posición del elevador. Luego apretar los tornillos con una llave dinamométrica. **Par de apriete: Normal para el tornillo seleccionado.**
18. Apretar las tuercas que sujetan los perfiles en U con una llave dinamométrica. **Par de apriete: 280 Nm.**
19. Hacer agujeros en el chasis del vehículo para los tornillos de fijación de los dos agujeros redondos superiores de cada soporte. Usar tornillos M14 adecuados (resistencia equivalente a M14 10.9 o superior) y montar la arandela y la tuerca correspondientes en el interior del chasis del vehículo. Véase Figura 36. Apretar los tornillos con una llave dinamométrica. **Par de apriete: Normal para el tornillo seleccionado.**

¡NOTA!

No se permite la soldadura de los soportes del chasis.

No desplazar el elevador contra el tope de los brazos o con el puente montado hasta que todos los tornillos estén apretados contra el chasis.

No cargar el elevador hasta que:

- *se haya montado el número adecuado de tornillos y estos se hayan apretado.*
- *esté montada la carrocería para reforzar el chasis del camión.*

20. Desmontar el accesorio de montaje.





Figura 36. Montaje del soporte del chasis en un chasis de vehículo con agujeros previamente perforados

4.4 Puente de elevación

1. Comprobar que todos los componentes estén limpios y limpiarlos si es necesario.
2. Engrasar los manguitos metálicos del rodamiento superior del brazo, asegurarse de que los pequeños agujeros en el interior del manguito estén llenos de grasa. Véase Figura 37. Utilizar lubricante de Zepro u otro equivalente.

¡NOTA!

Asegurarse de lubricar inicialmente los casquillos metálicos del rodamiento superior del brazo. Asegurarse de llenar los agujeros pequeños con grasa. Después del montaje del puente, los mismos rodamientos se lubrican también mediante las boquilla de engrase ordinarias, véase la sección "16 Lubricación y control del nivel de aceite" en la página 58.



NOTA Engrasar los casquillos

Figura 37. Asegurarse de lubricar inicialmente los casquillos metálicos

3. Montar el puente de elevación en los brazos, usar los ejes y tornillos suministrados. Apretar todos los tornillos con una llave dinamométrica. **Par de apriete: 80 Nm.**




Figura 38. Montar el puente de elevación en los brazos

4. Montar uno de los cilindros del brazo segundo en el puente. Utilizar el eje y las ruedas de apoyo suministrados.

¡NOTA!

Asegurarse de montar el cilindro con el engrasador dirigido hacia arriba.

Apretar todos los tornillos con una llave dinamométrica. **Par de apriete: 80 Nm.**




Figura 39. Montar el cilindro del brazo segundo en el puente

5. Con cuidado, probar el funcionamiento del elevador hasta el nivel de la plataforma e inclinarlo a la posición vertical. Comprobar la posición en relación con la barra trasera y los postes laterales del vehículo. Véase Figura 40.





Figura 40. Comprobar la posición en relación con la barra trasera del vehículo



Tipo	Acero	Plano 40 mm	
A (mm)	70	81	

4.4.1 Ajuste del ángulo de basculamiento

¡NOTA!

No hacer ningún ajuste de los cilindros antes de montarlos en el puente de elevación. Los cilindros del brazo segundo vienen preajustados de la fábrica.

1. Soltar los fuelles de caucho en el borde inferior, están montados con una abrazadera de manguera.
2. Hacer un basculamiento hacia arriba para que ambos cilindros del brazo segundo se desplacen totalmente hasta arriba.

¡NOTA!

El ajuste debe hacerse siempre con la máxima presión hidráulica en los cilindros del brazo segundo.

3. Aflojar los tres tornillos de bloqueo del cilindro que está montado en el puente de elevación. Véase figura.




Figura 42. Ajuste del ángulo de basculamiento

- Girar la llave de ajuste de modo que el puente de elevación se apoye justo en la junta de la carrocería.




Figura 43. Ajuste de apoyo contra la carrocería.

- Aflojar los tres tornillos de bloqueo del segundo cilindro de basculamiento. Véase figura.
- Girar la llave de ajuste de modo que el cilindro del brazo segundo coincida con la sujeción del puente de elevación. Véase figura.

¡ADVERTENCIA!
La longitud máxima de ambos cilindros debe ajustarse igual para evitar pares de ruptura no deseados.

- Montar el segundo cilindro del brazo segundo en la sujeción del puente. Utilizar el eje y las ruedas de apoyo suministrados.

¡NOTA!

Asegurarse de montar el cilindro con el engrasador dirigido hacia arriba.




Figura 44. Ajuste del ángulo de basculamiento

- Apretar todos los tornillos con una llave dinamo-métrica. Par de apriete: 80 Nm.
- Ajuste ambos cilindros alternativamente de modo que el puente se apoye contra la carrocería, véase Figura 43 (B).
- Apretar todos los tornillos de bloqueo de las llaves de ajuste con una llave dinamométrica. **Par de apriete: 3-5 Nm.**




Figura 45. Montar el cilindro del brazo segundo en el puente

⚠ ¡ADVERTENCIA!
 Después del ajuste, asegurarse de que la distancia entre la llave de ajuste y el final de la rosca no sea superior a 30 mm.

11. Montar los protectores de los cilindros. Figura 47.




Figura 46. Ajuste del ángulo de basculamiento

Modelo de elevador	A
2500-130	142 ±5
2500-150	252 ±5




Figura 47. Montaje de protectores

4.4.2 Ajuste del ángulo de basculamiento hacia abajo

¡NOTA!

Se requiere ajustar el ángulo de basculamiento 90° hacia la carrocería antes de ajustar el ángulo de basculamiento hacia abajo (véase la página anterior).

⚠ ¡ADVERTENCIA!
Para que el elevador sea seguro y cumpla los requisitos CE, es necesario que el ángulo de basculamiento hacia abajo se ajuste como máximo en 10° si habrá personas en el puente.




Figura 48. El ángulo de basculamiento hacia abajo se debe ajustar en 10° como máximo

1. Realizar una operación de elevador hacia arriba para que el puente llegue a la plataforma.
2. Aflojar el tornillo de bloqueo del tope (2). Enroscar el tope totalmente hacia atrás, hacia el puente de elevación (3). Figura 49.
3. Inclinar el puente hacia abajo, hasta 10 grados como máximo por debajo de la horizontal. Figura 48.
4. Ajustar el tope por completo hacia la culata del cilindro (4). Figura 48.
5. Apretar el tornillo de bloqueo en el tope (5). Véase Figura 49.




Figura 49. Tope y su tornillo de bloqueo

El par de apriete para los tornillos de bloqueo es de entre 3 y 5 Nm.




Figura 50. Cilindro de basculamiento

4.5 Topes de los brazos

Montar tacos de tope entre los brazos primeros y la barra trasera de la plataforma. Los tacos deben tocar simultáneamente a la derecha y la izquierda, y en la parte más alta posible del brazo primero.



¡ADVERTENCIA!

No está permitido soldar en el soporte del brazo. El montaje debe hacerse contra la carrocería.




Figura 51. Montar tacos de tope entre los brazos primeros y la barra trasera de la plataforma

4.6 Listón de sellado (horizontal)

La barra se monta con el tornillo autorroscante suministrado.

1. Hacer marcas en los lugares donde se perforará el agujero para el tornillo autorroscante.
2. Perforar un agujero (diámetro 7,2 mm) para los tornillos.
3. Colocar el listón de tope horizontal (acero o aluminio).
4. Montar el listón de caucho en la barra.




Figura 52. Montaje del listón de sellado

4.7 Listón de sellado (vertical)

1. Montar las barras de fijación con tornillos avellanados, remaches o mediante soldadura por puntos.
2. Montar el listón de caucho en la barra.
3. Fijar los listones de caucho doblando las barras de fijación en el borde inferior.

¡NOTA!

Si va a montarse una junta en el borde superior, girarla 45 grados hacia los listones verticales.

4.8 Protección contra el empo- tramiento

Probar el montaje de la protección contra el empo-
tramiento sin apretar los tornillos, para comprobar
que se obtienen las medidas que establece la ley,
ajustar según sea necesario y luego apretar los
tornillos con una llave dinamométrica.

1. Montar la parte interior de cada soporte, se
pueden montar en cuatro alturas diferentes.
Elegir una altura que proporcione una posición
que cumpla con los requisitos legales, véase
la sección. Utilizar el tornillo correspondiente
M12x100. Montar sin apretar los tornillos, véase
Figura 53.
2. Montar la parte exterior de cada soporte, se
pueden montar en cinco posiciones diferentes.
Elegir una posición que cumpla con los requisi-
tos legales.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Comprobar minuciosamente que la parte exterior de cada
soporte no corra riesgo de chocar con alguna parte de
los cilindros cuando se utilizan las funciones del elevador.
Controlar especialmente con las conexiones de manguera
de los cilindros y, en particular, cuando la parte exterior de
los soportes se coloque bien en el fondo.

Utilizar el tornillo correspondiente M12x80. Montar
sin apretar los tornillos. Véase Figura 54.

3. Comprobar que el montaje cumpla con los requi-
sitos legales.
4. Apretar todos los tornillos con una llave dinamo-
métrica. Par de apriete: 80 Nm.
5. Montar los extremos de la barra, girarlos para
que el logotipo quede orientado correctamente
y presionarlos en los extremos de la barra. Si es
necesario, golpearlos suavemente con un mazo de
goma.

¡NOTA!

¡La protección contra empotramiento
está incluida en la longitud total del
vehículo!




Figura 53. La parte interior de los soportes se
puede montar en cuatro alturas diferentes




Figura 54. La parte exterior de los soportes se
puede montar en cuatro posiciones diferentes




Figura 55. Montar los extremos de la barra




Figura 56. Montaje de protec-
ción contra el empotramiento

4.9 Purga de aire de los cilindros

Los cilindros de elevación se airean bajando totalmente la plataforma hasta el suelo un par de veces. El camión puede tener que ser levantado para que la plataforma se pueda bajar por completo.

Los cilindros de basculamiento se airean inclinando la plataforma totalmente hacia arriba, hacia la carrocería, y luego totalmente hacia abajo.

4.10 Velocidad de basculamiento de la plataforma

La velocidad de basculamiento descendente de la plataforma cuando se opere dentro de la zona de trabajo (desde 45° y hacia abajo) no excederá de 4°/segundo.

4.10.1 Ajuste

1. Coloque la plataforma en un ángulo de 45°.
2. Ejecute la función «Tilt ner» (Basculamiento descendente) sin usar la función 2H y, al mismo tiempo, mida el tiempo que tarda la plataforma en alcanzar la posición horizontal.
3. Calcule la velocidad de basculamiento de la plataforma dividiendo el número de grados (45°) por el tiempo medido. El resultado no debe exceder los 4°/segundo.
4. En caso de ser necesario, ajuste la velocidad de basculamiento utilizando la perilla del grupo hidráulico. La perilla se fija con una tuerca de bloqueo. Repita a continuación los pasos 1-4 de nuevo hasta que se alcance la velocidad de basculamiento deseada. Fije la perilla con la tuerca de bloqueo después de completar el ajuste.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

La velocidad de basculamiento descendente de la plataforma cuando se opere dentro de la zona de trabajo (desde 45° y hacia abajo) no excederá de 4°/segundo. Una velocidad mayor implica un aumento del riesgo de lesiones personales.




Figura 57. Ajuste de la velocidad de basculamiento descendente dentro de la zona de trabajo (de 45° y hacia abajo)

4.10.2 Apertura rápida

La función de apertura rápida se activa si el botón 2H se mantiene pulsado al mismo tiempo que los botones de la función «Tilt ner» (Basculamiento descendente) se mantienen pulsados, siempre que el ángulo de la plataforma esté fuera de la zona de trabajo (es decir, por encima de 45°). Mientras estos botones se mantengan pulsados, la plataforma se bascula hacia abajo a la velocidad más alta posible hasta -10°. De esta manera, se puede minimizar el tiempo de apertura de la plataforma desde la posición vertical a la horizontal sin poner en peligro la seguridad.

4.11 Sensor de ángulo/Inclinómetro

4.11.1 Elevador trasero sin basculamiento automático

1. Montar el sensor de ángulo en la plataforma, utilizar los tornillos, las tuercas y las arandelas proporcionados y sujetar el cable con bridas para cables, véase Figura 58.
2. La conexión se realiza más adelante en la sección 6.




Figura 58. Montaje de sensor de ángulo

4.11.2 Elevador trasero con inclinómetro para basculamiento automático

1. Montar el inclinómetro en la plataforma, utilizar los tornillos, las tuercas y las arandelas proporcionados y sujetar el cable con bridas, véase Figura 59.
2. La conexión se realiza más adelante en la sección 6.




Figura 59. Montaje del inclinómetro

4.11.3 Elevador trasero con sensor de ángulo IFM para basculamiento automático

1. Montar los sensores de ángulo en la plataforma, utilizar los tornillos, las tuercas y las arandelas proporcionados y sujetar el cable con bridas, véase Figura 60.
2. Tender los cables y sujetar con bridas.

La conexión se realiza más adelante en la sección 6.




Figura 60. Montaje de sensor de ángulo para basculamiento automático

Instalación del ángulo de basculamiento automático

El ángulo de basculamiento automático está ajustado de serie en 0°. En caso de ser necesario, se puede ajustar la posición del sensor de ángulo (el ángulo de basculamiento automático).

1. Aflojar los dos tornillos sin desenroscarlos del todo, véase Figura 61.
2. Ajustar la posición del sensor de ángulo en el ángulo deseado, véase Figura 61.
3. Volver a apretar los dos tornillos.





Figura 61. Ajuste del ángulo de basculamiento automático

4.12 Dispositivo de mando

1. Montar el actuador principal en el lado del vehículo que normalmente da la espalda al tráfico. La distancia entre el borde trasero del vehículo y el centro del actuador debe ser de 300-600 mm. La conexión se realiza más adelante en la sección 6, si todavía no se ha hecho desde fábrica.
2. Al instalar más actuadores, estos se pueden montar en el sitio que se desee. La conexión se realiza más adelante en la sección 6.

¡IMPORTANTE!

La entrada de cables del actuador siempre debe estar orientada hacia abajo.

Prestar atención y proceder con cuidado al tender los cables y así alargar la vida útil de los cables y reducir el riesgo de paradas innecesarias.

Los cables no deben sujetarse junto con los conductos del freno o el sistema eléctrico ordinario del automóvil.

Al pasar los cables a través de una viga o una pared, estos deben protegerse con pasacables.

Los cables deben colocarse lo suficientemente alejados o protegerse de los bordes afilados para evitar que se desgarran o se dañen de otra manera, para de este modo evitar un cortocircuito y el incendio de los cables.

Proceder con cuidado para no doblar los cables con un radio de curvatura demasiado pequeño porque esto puede causar daños.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

El actuador principal deberá montarse siempre en el lado opuesto al tráfico en movimiento. Si se monta de forma diferente esto aumentaría el riesgo de sufrir lesiones.




Figura 62. Montaje del actuador

4.12.1 Actuadores 3+1 (CD 1)

1. Montar los actuadores en las ubicaciones deseadas. No obstante, su ubicación debe permitir que el operador tenga una posición de trabajo lo más segura posible y con suficiente visibilidad de la carga, el elevador trasero y la zona de trabajo.
2. La distancia entre el borde trasero del vehículo y el centro de los dispositivos de mando debe ser 300-600 mm. Las distancias entre los dispositivos de mando deben ser de 260 mm como mínimo. Véase Figura 63.
3. Al instalar más actuadores, estos se pueden montar en el sitio que se desee.
4. Tender el cableado del actuador hasta el pasacables del elevador trasero. La conexión se realiza más adelante en la sección 6.




Figura 63. Montaje del actuador CD 1 a dos manos.

4.12.2 Actuador UCU (CD 19)

La UCU puede suministrarse como actuador tanto vertical como horizontal.

Montaje en la cara exterior de la caja

El cable siempre está conectado al actuador. Si el cable debe desconectarse del actuador para que pueda pasarse a través de la pared:

1. Soltar el gancho de bloqueo del conector y retirar el mismo. Véase la Figura 64
2. Después de haber pasado el cable a través de la pared, volver a conectarlo al actuador y asegurarlo con el gancho de bloqueo.
3. Almacene suficiente cable en el espacio de la parte posterior del panel para poder acceder a aflojar el conector del panel en caso de que tenga que sustituirlo en el futuro. Figura 64





Figura 64. Desconexión del contacto



¡NOTA!

Asegúrese de que el conector esté correctamente colocado, la junta de goma no debe resultar visible

4. Suelte con cuidado la parte exterior del tapón y encaje la toma. Véase la Figura 65
5. A continuación, monte el actuador en el armario. Véase la Figura 66




Figura 65. Montaje der Abdeckung zur Abdichtung der UCU.




Figura 66. Montaje del actuador

Montaje en la cara inferior de la caja

Por lo general, el cable está conectado en el actuador y este se halla atornillado en el soporte desde fábrica. Atornillar el soporte en la cara inferior de la caja. Utilizar la plantilla de perforación autoadhesiva suministrada.




Figura 67. Montaje del actuador

4.12.3 Conector del actuador portátil

Montaje en el soporte del actuador

Por lo general, el conector está montado en el soporte y conectado al elevador. Atornillar el soporte en el soporte del actuador. Utilizar los tornillos y las tuercas suministrados.

Montaje en la cara inferior de la caja

Por lo general, el conector está montado en el soporte y conectado al elevador. Atornillar el soporte en la cara inferior de la caja. Utilizar la plantilla de perforación autoadhesiva suministrada.




Figura 68. Montaje del actuador CD19 y del conector para actuador portátil

5 Tendido del cableado

5.1 Generalidades

¡IMPORTANTE!

Para garantizar una alta seguridad durante el funcionamiento durante muchos años, es importante que los componentes como las baterías, el generador de carga, los cables de alimentación principal y de conexión a tierra, los fusibles y los interruptores principales se dimensionen correctamente y se monten con gran precisión. Una potencia insuficiente de la batería puede provocar daños permanentes en los componentes eléctricos del elevador trasero (solenoides, motor eléctrico, válvulas de solenoide, tarjeta del relé/tarjeta de control, etc.).

Una sección insuficiente del cable de alimentación principal y/o el cable de conexión a tierra puede provocar un sobrecalentamiento, un rendimiento deficiente del sistema eléctrico y acortar la vida útil de los componentes eléctricos principales.

La conexión a tierra debe hacerse principalmente en el terminal negativo de la batería. Si lo prefiere, se puede utilizar otro punto de conexión a tierra bien protegido, que no implique una mayor caída de tensión. El punto de conexión a tierra debe estar tan bien protegido que se pueda excluir el aumento de la caída de tensión debido a la oxidación con el paso del tiempo. Riesgo de daños materiales. Los derechos dentro de la garantía no resultan de aplicación a los daños materiales provocados por una conexión a tierra insuficiente.

Montar siempre una manguera retráctil sobre la conexión del cable al instalar sujetacables.

Prestar atención y proceder minuciosamente al montar todo el cableado para aumentar la vida útil de los cables y reducir el riesgo de averías innecesarias:

- Los cables no deben sujetarse junto con los conductos del freno o el sistema eléctrico ordinario del automóvil.
- Al atravesar una barra o una pared, deben protegerse los cables con prensaestopas.
- Los cables deben colocarse lo suficientemente alejados o protegerse de los bordes afilados para evitar que se desgarran o dañen de otra manera y provoquen un cortocircuito e incendio de los cables.
- Prestar atención a no doblar los cables con un radio demasiado pequeño porque esto puede causar daños.




Figura 69. Proteger el cable de los bordes afilados y utilizar pasacables



Figura 70. Utilizar siempre una manguera retráctil al montar sujetacables

5.2 Consumo de energía máximo - sección mínima recomendada

ZN 2500 (200 bares)

Grupo hidráulico 7100	24 voltios
Bomba - Unidad de motor	220 A
Sección mínima recomendada (para cable de cobre, cable positivo y negativo)	
Cable de control	1,5 mm ²
Línea de alimentación, L < 13 m	35 mm ²
Línea de alimentación, L = 13 - 19 m	50 mm ²
Línea de alimentación, L > 19 m	50 mm ² *
Batería	
Capacidad mín., I _{min} (disponible para elevador)	180 Ah
Tensión mín. durante el func., U _{min} (en la elev.)	18 voltios

* Se precisan baterías adicionales

¡NOTA!

Asegurarse de que el elevador trasero reciba la capacidad de alimentación mínima recomendada (I_{min}).

Algunos modelos de vehículos tienen una capacidad limitada de alimentación del elevador trasero desde la batería existente. Algunos modelos de vehículos no cargan la batería por completo. Por ese motivo, puede ser necesario pasarse a una batería y, a veces, también a un generador de carga con una mayor capacidad.




Figura 71. Cálculo de la sección mínima

5.3 Cable de alimentación principal, cable de conexión a tierra, fusible principal e interruptor principal

Los interruptores principales siempre deben estar montados cuando los interruptores de cabina (CS) no se estén usando, por ejemplo, durante el montaje en un tráiler. Si se desea, los interruptores principales también se pueden montar en combinación con los interruptores de cabina (CS).

1. Si el terminal positivo de la batería es adecuado para el fusible principal del elevador, se puede usar para montar el fusible. De lo contrario, atornillar la caja de fusibles en un lugar adecuado y bien protegido lo más cerca posible de la batería.
2. Cuando se utilice una caja de fusibles, tender el cable de alimentación principal desde la batería hasta la caja de fusibles. Preparar el cable con sujetacables y mangueras retráctiles sobre sus conexiones sin realizar la conexión. La conexión se realiza más adelante en el apartado 6.
3. En los elevadores traseros con contacto rápido en el cable para la conexión a tierra, conectar el cable de conexión a tierra al conector rápido.
4. Tire/conecte el cable de conexión a tierra del elevador trasero al terminal negativo de la batería o a un punto de conexión a tierra bien protegido.

¡IMPORTANTE!

La conexión a tierra debe hacerse principalmente en el terminal negativo de la batería. Si lo prefiere, se puede utilizar otro punto de conexión a tierra bien protegido, que no implique una mayor caída de tensión. El punto de conexión a tierra debe estar tan bien protegido que se pueda excluir el aumento de la caída de tensión debido a la oxidación con el paso del tiempo. Riesgo de daños materiales. Los derechos dentro de la garantía no resultan de aplicación a los daños materiales provocados por una conexión a tierra insuficiente.

Durante el montaje sin interruptor principal

5. En los elevadores traseros con contacto rápido en el cable de alimentación principal, conectar el cable de alimentación principal al conector rápido.
6. Tender el cable de alimentación principal desde el elevador trasero hasta la caja de fusibles/el terminal positivo de la batería. Equipar el cable con un sujetacables y manguera retráctil pero sin realizar la conexión. La conexión se realiza más adelante en la sección 6.




Figura 72. Conexión al terminal positivo de la batería




Figura 73. Conexión a la caja de fusibles

5.3.1 Interruptor principal

1. Montar el interruptor principal en el soporte junto al dispositivo de mando CD 19 o en cualquier lugar bien protegido con un soporte universal, véase Figura 74 y Figura 75.

¡IMPORTANTE!

El drenaje del interruptor principal siempre debe orientarse hacia abajo.

2. Conectar el cable del interruptor principal al contacto rápido del cable del elevador trasero de alimentación principal.
3. Conectar el cable de alimentación principal al segundo conector rápido del cableado del interruptor principal.
4. Durante el montaje del interruptor principal y del dispositivo de mando CD 19 en el brazo conectado al elevador trasero, tender los cables del interruptor principal y del dispositivo de mando en la parte inferior del brazo y sujetarlos con bridas.
5. Tender el cable de alimentación principal desde el interruptor principal hasta la caja de fusibles/terminal positivo de la batería. Equipar el cable con un sujetacables y manguera retráctil pero sin realizar la conexión. La conexión se realiza más adelante en la sección 7.
6. Si procede, tender el cableado del dispositivo de mando hasta el prensaestopas del elevador trasero. En algunos casos, el cableado del dispositivo de mando puede venir conectado de fábrica. Si no es así, la conexión se realiza más adelante en la sección 6.

¡IMPORTANTE!

La conexión del cable positivo a la batería y al fusible principal se produce más adelante en la sección 7 después de terminar de tender el cable/la instalación.




Figura 74. Montaje del interruptor principal junto al dispositivo de mando CD 19




Figura 75. Montaje del interruptor principal en un soporte universal




Figura 76. Interruptor principal

5.4 Cable de alimentación del dispositivo de mando

Cuando utilice interruptores de cabina (CS), tender el cable de corriente de mando desde el CS del interruptor de cabina hasta el prensaestopas del elevador trasero. La conexión se realiza más adelante en la sección 6.

5.5 Alarma de plataforma abierta

Las alarmas de plataforma abierta se deben montar en forma de luz de advertencia en la cabina. Tienda los cables del testigo hasta el prensaestopas del elevador trasero. La conexión se realiza más adelante en la sección 6.

5.6 Dispositivo de mando con el pie/Luces de aviso

Si el elevador trasero incorpora luces de aviso o un dispositivo de mando con el pie, su cableado deberá tenderse y conectarse según la descripción siguiente.

1. Conectar el cable suministrado al conector en el cable del dispositivo de mando con el pie/de las luces de aviso.
2. Tender el cable y montar con una abrazadera de plástico como se indica en Figura 77 y Figura 78. El conector rápido debe colocarse de tal manera que no entre en conflicto con la protección contra empotramiento durante el movimiento del brazo primero. Medir la distancia (A) desde el centro del eje del brazo primero hasta el centro de la protección contra empotramiento, véase Figura 79.
3. Medir la misma distancia (A) en el brazo primero, véase Figura 79.
4. A continuación, colocar el conector rápido al menos 100 mm fuera o dentro de la medida obtenida (B), véase Figura 79.

La conexión se realiza más adelante en la sección 6.

¡IMPORTANTE!

Tender el cable entre la plataforma y el soporte del brazo de modo que quede protegido adecuadamente al desplazarse la plataforma contra la base.

El conector rápido debe colocarse de tal manera que no entre en conflicto con la protección contra empotramiento al moverse el brazo primero.

Dejar la primera abrazadera lo suficientemente suelta como para evitar que el cable resulte dañado en la maniobra del elevador.




Figura 77. Montaje del cableado




Figura 78. Montaje del cableado




Figura 79. Ubicación del conector rápido

6 Conexión

6.1 Pasacables

6.1.1 Antes de realizar la conexión

1. Retirar la cubierta de protección del prensaestopas, está montada con tres tornillos, véase Figura 80.
2. Aflojar los cinco tornillos del prensaestopas, véase Figura 81. A continuación, es posible montar/desmontar/ajustar los cables en el prensaestopas. Montar el cable junto con el cableado existente utilizando precintos. Asegurarse de que la longitud del cable sea la suficiente. La envoltura exterior debe pelarse 350 mm. Véase Figura 82.

6.1.2 Una vez realizada la conexión

1. Cuando todos los cables se hallen en el lugar adecuado del pasacables, apriete los cinco tornillos, véase Figura 81.
Par de apriete: 5 Nm.
2. Montar la cubierta de protección del prensaestopas con los tres tornillos correspondientes, véase Figura 80.
Par de apriete: 8 Nm.




Figura 80. La cubierta de protección del prensaestopas está montada con tres tornillos




Figura 81. Los cinco tornillos del prensaestopas



Figura 82. La envoltura exterior de los cables debe pelarse 350 mm.

6.2 Conexión

¡IMPORTANTE!

Asegurarse de que la tarjeta de control no esté energizada antes de conectar dispositivos periféricos. Riesgo de daños materiales.

1. Liberar y desplegar la tarjeta del relé.
2. Tender el cableado a través del prensaestopas.
3. Conectar los dispositivos de mando correspondientes. Véase la sección 6.2.1 - 6.2.2.
4. Si procede, encender las luces de aviso. Véase la sección 6.2.3 - 6.2.4.
5. Si procede, conectar el interruptor de cabina (CS) y la alarma de plataforma abierta. Véase la sección 6.2.5 - 6.2.7.
6. Tender el cableado en el lado posterior de la tarjeta del relé/tarjeta de control y asegurarlo con bridas. Véase Figura 83.
7. Plegar y asegurar la tarjeta del relé.
8. Restablecer el prensaestopas, véase la sección 6.1.2.

¡IMPORTANTE!

Asegurarse de que ningún cable quede aprisionado o se dañe de alguna otra manera al desplegar o plegar la tarjeta del relé.

¡NOTA!

En la imagen se muestra la tarjeta de control ZePRO1, pero el manejo es el mismo independientemente del modelo de tarjeta de control/tarjeta del relé.





Figura 83. Montaje del cableado con bridas

6.2.1 Dispositivo de mando (TLC-B1)

A continuación se presentan la conexión de las luces de aviso y los modelos más comunes de dispositivos de mando (CD (Control Device)). Los modelos de dispositivo de mando varían según el modelo del elevador, la configuración y el mercado.

⚠ ¡ADVERTENCIA!
 Asegurarse de que la tarjeta de control no esté energizada antes de realizar la conexión. No está permitido conectar más de un dispositivo de mando en cada conexión. Riesgo de daños materiales.



Para la conexión del dispositivo de mando con el pie y las luces de aviso, véase el diagrama eléctrico en la sección 6.2.3.


* solamente aplicable en dispositivos de mando con calentamiento

6.2.2 Dispositivo de mando (ZePRO1)

A continuación se presentan los modelos actuales del dispositivo de mando (CD (Control Device)). Los modelos de dispositivo de mando varían según el modelo del elevador, la configuración y el mercado.

¡ADVERTENCIA!

Asegurarse de que la tarjeta de control no esté energizada antes de realizar la conexión. No está permitido conectar más de un dispositivo de mando en cada conexión. Riesgo de daños materiales.




Para la conexión del dispositivo de mando con el pie y las luces de aviso, véase el diagrama eléctrico en la sección 6.2.4.


* solamente aplicable en dispositivos de mando con calentamiento

6.2.3 Luces de aviso y dispositivo de mando con el pie (TLC-B1)


Para que las luces de aviso funcionen debidamente, es necesario que haya una señal en la entrada S3 de la tarjeta de relé. Dependiendo del modelo, esto se puede realizar conectando el sensor de ángulo entre S3 y S3 + o a través de la presilla



6.2.4 Conexión de luces de aviso y dispositivos de mando con el pie



6.2.5 Interruptor de cabina y alarma de plataforma abierta (TLC-B1)




Note:
The pressure setting (XX) on the pressure switches depends on the lift model.
For information of the pressure switch setting, see the electric and hydraulic schematics for the actual lift model.

Rev. Code	Date	Rev. number	Rev. Code	Approved
A	2022-10-20	01/21	ME	40953 MK
B	2023-01-18	01/21	ME	40953 MK
C	2023-01-18	01/51	KP	40101 ME


Ei & hydraulicschema		Lift for Open hygas		E84-Schematic	
Detection open Platform		79037TL		1/1	
Z-Lyften Produktion AB		Z555598		C	

6.2.6 Interruptor de cabina y alarma de plataforma abierta (ZePRO1)



6.2.7 Alarma, plataforma abierta

Aplicable durante el montaje con interruptor principal



7 Establecimiento de la tensión del elevador trasero

1. Si corresponde, asegurarse de que el interruptor principal esté en la posición de apagado («OFF»).
2. Si corresponde, asegurarse de que el interruptor de cabina esté en la posición de apagado («OFF»).
3. Cuando utilice la caja de fusibles, conectar el cable (1) al terminal positivo de la batería y a la caja de fusibles y colocar el fusible (2) en la parte superior, véase Figura 84.
4. Cuando se conecte directamente al terminal positivo de la batería, colocar el fusible (2) en el terminal positivo, véase Figura 85.
5. Conectar el cable de alimentación principal (3) a la caja de fusibles/al terminal positivo, véase Figura 84 - Figura 85.
6. Apretar las conexiones de cables y el fusible con la perilla (4). Los cables se colocan a 90° o 180° entre sí. El fusible se monta con el ángulo correcto orientado hacia los cables, véase Figura 84 - Figura 85.

¡IMPORTANTE!

La perilla debe quedar apoyada y centrar el borne de modo que este no haga contacto con el tornillo. Un montaje incorrecto puede hacer que el fusible carezca de efecto. Riesgo de incendio en caso de cortocircuito.

7. Montar la tapa protectora de la caja de fusible.
8. Si corresponde, colocar el interruptor principal en la posición de encendido («ON»).
9. Si corresponde, colocar el interruptor de cabina en la posición de encendido («ON»).




Figura 84. Conexión a la caja de fusibles




Figura 85. Conexión al terminal positivo de la batería




Figura 86. Montaje correcto




Figura 87. Montaje incorrecto





Figura 88. Tapa protectora de la caja de fusibles


8 Diagramas eléctricos e hidráulicos

8.1 ZN 2500-130/150 MA

Config 14, Firmware versión 9.7 o posterior



8.2 Z 2500 MA Autotilt IFM (TLC-B1)




Rev. Tag	Date	Rev. number	Revised	ECR	Approved
A	2022-02-16	8072	SBS	4166	MK
B	2022-03-18	8079	ME	4514	MK
C	2022-01-18	8151	KP	4810	ME

Model	Material	Version	Quantity	Unit	Material	Quantity	Unit
Z2500-130	MB	ME	MB	MK	Z2500-0000 EAT	1	1
Z2500-0000 EAT	MB	ME	MB	MK	Z2500-0000 EAT	1	1


79066TL
Z55623

8.3 ZN 2500-130/150 MA con basculamiento eléctrico automático

Config 14, Firmware versión 9.8 o posterior




8.4 Z 2500 MA Autotilt IFM (ZePRO1)



Title: Ei & hydraulschema
 Drawing: Z2500 EATIL C14
 Revision: Z2500 EATIL C14
 Date: 2022-01-11
 Author: MK
 Checked: MK
 Priority: 1:1
 Part No: Z55691
 Manufacturer: Z-Lyften Produktion AB
 Drawing No: 79226TL
 Scale: 1/1
 Sheet: 1/1

8.5 ZN 2500-130/150 DA

Config 16, Firmware versión 9.7 o posterior



9 Lubricación y control del nivel de aceite

En el montaje se deben engrasar los puntos de lubricación indicados a continuación. La lubricación de los mismos deberá efectuarse al menos 1 vez al año.

9.1 Lubricación

¡NOTA!

Utilizar el lubricante LE 4622 o equivalente.

1. Cilindro del brazo segundo derecho, en el rodamiento inferior.
2. Cilindro de brazo primero derecho, en el rodamiento inferior.
3. Brazo primero lado derecho, en el rodamiento inferior.
4. Cilindro de brazo primero izquierdo, en el rodamiento inferior.
5. Cilindro del brazo segundo izquierdo, en el rodamiento inferior.
6. Brazo primero lado izquierdo, en el rodamiento inferior.
7. Cilindro del brazo segundo izquierdo, en el rodamiento superior.
8. Cilindro del brazo segundo derecho, en el rodamiento superior.
9. Brazo primero derecho, en el rodamiento superior.
10. Cilindro del brazo primero derecho, en el rodamiento superior.
11. Cilindro del brazo primero izquierdo, en el rodamiento superior.
12. Brazo primero lado izquierdo, en el rodamiento superior.

9.2 Control del nivel de aceite

Controlar el nivel de aceite del depósito al efectuar el mantenimiento, rellenar si es necesario. El tipo de aceite hidráulico que se utiliza se indica en la marca del depósito de aceite hidráulico. Aceite hidráulico mineral, nº de ref. 21963 (1 litro), aceite sintético biodegradable, nº de ref. 22235 (1 litro).




Figura 89. Puntos de lubricación

10 Marcado

A continuación se muestra una visión de conjunto de la ubicación de las diferentes marcas. La imagen del marcado, junto con información adicional, se puede encontrar en la subsección correspondiente a las páginas posteriores.




Figura 90. Visión de conjunto del marcado

10.1 Diagrama de carga

Montar diagramas de carga para el modelo de elevador actual cerca del dispositivo de mando primario y en una posición visible adecuada en la carrocería.




Figura 91. Diagrama de carga para una capacidad de carga de 2500 kg, distancia al centro de gravedad 1000 mm.

10.2 Placa de características

En la estructura del elevador trasero hay montada una placa de características. Montar la placa de características equivalente en versión de etiqueta de manera conveniente en la jamba de la cabina para facilitar la identificación.

La placa de características contiene la siguiente información:

- Tipo de elevador
- Carga máxima admisible en kg
- Número de producción
- Año de fabricación
- Dirección y número de teléfono del fabricante
- País de fabricación
- Número de tipo para la protección contra empotramiento homologada (RUPD)
- Número de tipo para la compatibilidad electro-magnética (EMC)



Figura 92. Placa de características

10.3 Zona de trabajo

Colocar la etiqueta claramente visible en la parte trasera del vehículo.




Figura 93. Zona de trabajo

10.4 Cinta de advertencia

La cinta de advertencia se monta a lo largo de los listones de borde del puente para marcar los bordes del puente en la posición extendida.




Figura 94. Cinta de advertencia

10.5 Etiqueta de manejo

Colocar las etiquetas del dispositivo de mando junto a los dispositivos de mando correspondientes. Las etiquetas están disponibles en versión estándar y en versión de espejo invertido (opcional) para su colocación en el lado opuesto del vehículo. Asegurarse de que las etiquetas estén colocadas de tal forma que la imagen del vehículo/ elevador trasero de la etiqueta esté en la misma dirección que el vehículo en el que está colocada.




Figura 95. Colocación estándar




Figura 96. Colocación en formato de espejo invertido

Dispositivo de mando	Etiqueta
CD 1,2,9	55053TL*
CD 1,2,9 Horizontales	79854TL**
CD 4	55055TL
CD 10	77661TL

* La etiqueta del manejo con las dos manos se entrega en el mismo papel de horno y se coloca en aquellos casos en los que la aplicación debe manejarse con las dos manos. En caso de que la aplicación no se deba manejar con las dos manos, esta parte de la etiqueta se descarta.

** Se encarga por separado




Figura 97. Etiqueta del dispositivo de mando para CD 1, 2, 9




Figura 98. Etiqueta del dispositivo de mando para CD 10




Figura 99. Etiqueta del dispositivo de mando para CD 4




Figura 100. Etiqueta del dispositivo de mando para CD 1 con el botón de dos manos montado encima del dispositivo de mando.




Figura 101. Etiqueta del dispositivo de mando para CD 1 con el botón de dos manos montado debajo del dispositivo de mando.




Figura 102. La etiqueta del dispositivo de mando para CD 1, 2 y 9 para dispositivos de mando horizontales se encarga por separado. 79854TL

10.6 Zona de peligro

Colocar la etiqueta en la parte inferior de la carrocería junto al dispositivo de mando manual, en caso de haber uno montado.




Figura 103. Zona de peligro

10.7 Banderas de advertencia

Colocar banderas de advertencia lo más cerca posible de la parte superior del puente, o bien tan cerca del borde del puente como sea posible, pero sin correr el riesgo de que las banderas se desprendan al apoyar el puente en el suelo. Las banderas deben estar provistas de cinta reflectante.



Figura 104. Banderas de advertencia

11 Prueba y verificación

La prueba y verificación del elevador trasero se lleva a cabo de acuerdo con el control de montaje/entrega. Verificar que el elevador trasero esté de acuerdo con el vehículo actual y con su uso previsto.

11.1 Carga de prueba estática

11.1.1 Deformación

Colocar el elevador trasero en la posición a media altura hacia el nivel de la plataforma y con el puente en posición horizontal. Medir las medidas comparativas A-B-C-D, como se ilustra.

Coloque un diseño en el puente de navegación, como se muestra en la tabla (para cada modelo de elevación/capacidad de elevación).

Retirar la carga de prueba del puente.

Repetir la medición de A-B-C-D y verificar que no se haya producido ninguna deformación permanente en el elevador y su soporte.

11.1.2 Funcionamiento

Colocar una carga de prueba en el puente de acuerdo con la tabla. El elevador trasero debe estar en el mismo nivel y ángulo que la plataforma. Dejar que la carga permanezca apoyada durante 15 minutos.

Comprobar que la variación del puente no sea superior a 15 mm en dirección vertical (puntos A y D) y no más de 2° en dirección angular (puntos B y C), con respecto al nivel de la plataforma.

11.1.3 Carga estática (carga de prueba 1,25 x o carga máx. del elevador). Para elevadores con distancia al centro de gravedad de 1000 mm.

Capacidad	Last 1500 kg	Carga 2000 kg
	Distancia hacia fuera en el puente que navega (L)	
2500 kg	1625 mm	1250 mm




Figura 105. Prueba y verificación

11.2 Carga de prueba dinámica.

11.2.1 Prueba con carga máxima

Coloque un diseño en el puente de navegación, como se muestra en la tabla (para cada modelo de elevación/capacidad de elevación).

Probar que el elevador pueda funcionar con carga en todos los movimientos normales, hacia arriba, hacia abajo, basculamiento a nivel del suelo y basculamiento a nivel de la plataforma.

11.2.2 Prueba con sobrecarga

Coloque un diseño en el puente de navegación, como se muestra en la tabla (para cada modelo de elevación/capacidad de elevación).

La carga debe ser 1,25 veces x la carga máxima del modelo de elevador correspondiente. Verificar que la plataforma de carga no pueda levantar la carga cuando se active la función hacia arriba (pero debe ser posible inclinar la carga hacia arriba).

11.2.3 Carga dinámica (carga de prueba 1,0 x o carga máx. del elevador). Para elevadores con distancia al centro de gravedad de 1000 mm

Capacidad	Last 1500 kg	Carga 2000 kg
	Distancia hacia fuera en el puente que navega (L)	
1500 kg	1000 mm	-
2000 kg	1300 mm	1000 mm

11.3 Prueba de las funciones de seguridad

Deben probarse las funciones de seguridad del elevador trasero.

Comprobar:

- que la luz roja en la cabina del vehículo se desactive cuando el puente esté completamente cerrado contra la carrocería y viceversa, que se active al abrir el puente.
- que la plataforma no se puede abrir o cerrar sin el accionamiento a dos manos.
- que la plataforma no se puede inclinar más de -10 grados cuando se utilizan dispositivos de mando con cable en espiral o dispositivos de mando a distancia cuando la plataforma está a la altura de la plataforma.
- que el elevador no pueda ser activado cuando el interruptor de la corriente de mando en la cabina esté apagado.
- que el elevador no pueda ser activado cuando el seguro del interruptor principal junto a la batería esté roto.
- que la válvula de rebose se active durante el funcionamiento hacia la plataforma/el tope.
- que el elevador no se pueda descender o inclinar hacia abajo al desmontar la conexión eléctrica de los cilindros del brazo primero o las válvulas de seguridad eléctricas de los cilindros del brazo segundo.
- que la marca "max load" del puente exista y esté colocada correctamente, véase el diagrama de carga para cada modelo de elevador.
- que las banderas de advertencia con dispositivos reflectantes estén montadas y cumplan su función.
- que todas las etiquetas de advertencia y función estén montadas en el lugar designado.
- que el dispositivo de bloqueo mecánico del puente funcione (si está disponible).
- que las instrucciones de uso del elevador trasero estén disponibles en la cabina.
- que la declaración CE de conformidad esté certificada.

12 Datos técnicos

12.1 Pesos

Varios componentes del elevador son pesados y, por ese motivo, deben ser elevados y colocados en su lugar mediante un dispositivo de elevación. Asegurar que el peso del componente no supere la carga máxima permitida para el dispositivo de elevación. A continuación, se presenta una lista con una selección de los componentes y su peso.

Compl. Chasis del elevador (sin puente)		Componentes del elevador (se incl. en el chasis de elevador compl.).	
ZN 2500-150	287 kg	Estructura de elevador ZN 2500	89 kg
		Soporte de brazo ZN 2500-150	53 kg
		Protección en U completa, 3 partes ZN	57 kg
Puentes de acero		Soporte de chasis completo ZN	39 kg
Puente de acero 2000x2540 mm	335 kg	Cilindro del brazo primero ZN 2500-150	9,5 kg/unidad
		Cilindro del brazo segundo ZN 2500-150	18,3 kg/unidad
Puentes de aluminio Plano de 40 mm			
Puente de aluminio 1705x2540 mm	161 kg		
Puente de aluminio 2005x2540 mm	180 kg		
Puente de aluminio 2205x2540 mm	194 kg		



HIAB

BUILT TO PERFORM

Zepro, Del y Waltco son marcas de elevadores traseros de Hiab. Hiab es un proveedor líder a nivel mundial de equipos, servicios inteligentes y soluciones digitales para el manejo de carga en carretera. Como pioneros en la industria, nuestro compromiso es aumentar la eficiencia de las operaciones de nuestros clientes y dar forma al futuro del manejo inteligente de la carga.